

TABLA DE CONTENIDOS

POWYS

SECCIÓN 1	INFORMACIÓN GENERAL	5
1.1	Características Generales	5
1.2	Uso Adecuado y Condiciones de Seguridad	б
1.3	Tipos de Conexión	7
1.4	Vista General y Definiciones	7
1.5	llconos y LEDs	8
1.6	Botones y sus Funciones	
1.7	Estructura del Menú	
1.8	Four Quadrant Representation	13
SECCIÓN 2	INSTALACIÓN	14
2.1	Preparación para la Instalación	
2.2	Montaje	15
2.3	Diagramas de Conexión	15
2.3.1	Conexiones	15
2.3.2	Diagrama de Conexión de Salida Digital	16
2.4	Dimensiones (mm)	17
SECCIÓN 3	MENÚS	18
3.1	Mediciones Instantáneas	
3.2	Valores Máximo, Mínimo y de Demanda	
3.3	Medidores de Energía (Menú de Energía)	20
3.4	AsignacióndeValorPrevio	21
3.5	Proceso de Guardado	21
3.6	Menú de Contadores	22
3.7	MenúdeAjustes	23
3.8	Modificar Valor	28
3.9	Ajustes Principales (Básico)	28
3.10	Ajustes de Alarma (Alarmas)	
3.11	Ajustedel Liempode Demanda (Demanda)	29
3.12	Ajuster de Selide Digital (Selide Digital)	
3.13 2.14	Ajustes de Salida Digital (Salida Digital)	
3.14 3.15	Ajustes de Contraseña (Seguridad)	ںدکر 12
3.15	Ajustes de Contrasena (Segundad)	، د 12
3.10	Mení de Borrado (Borrar)	
3.18	Proceso de Confirmación	
SECCIÓN 4	COMUNICACIÓN RS485	
A 1	Aplicando Aiustes de Opción Múltiple con ModRus	10
4.1 12	Indicadores de Estado	
7.2		41
SECCIÓN 5	RANGOS DE CONFIGURACIÓN Y VALORES PREVIOS DE F	ÁBRICA.42
SECTION 6	ESPECIFICACIONESTÉCNICAS	47







FIGURAS

Fig. 1-1	Conexiones	7
Fig. 1-2	Vista general del dispositivo	7
Fig. 1-3	Descripción de íconos del LCD	8
Fig. 1-4	Descripción del visualizador LED de segmentos	8
Fig. 1-5	Representaciónencuatrocuadrantes	13
Fig. 2-1	Diagrama de Conexión	16
Fig. 2-2	Diagrama de Conexión de Salida Digital (POWYS 10xx)	16
Fig. 2-3	Dimensiones	17
Fig. 3-1	Ejemplo de página de medición instantánea (Potencia reactiva)	19
Fig. 3-2	Ejemplo de página de demanda (Potencia Activa)	20
Fig. 3-3	Ejemplo de pantalla importar activa del medidor de energía	21
Fig. 3-4	Procedimiento de guardado	22
Fig. 3-5	MenúdeContadores	23
Fig. 3-6	EjemplodeAlarma(Elretardodealarmaseestableceencero	29
Fig. 3-7	Proceso de confirmación	33

TABLAS

Table 1-1	Función de los botones	9
Table 1-2	Sub menús y mediciones instantáneas (Dispositivos LCD)	10
Table 1-3	Submenúsymedicionesinstantáneas (Dispositivos 7-Segmentos	11
Table 1-4	Menús de energía, contador, armónicos y ajustes	12
Table 3-1	Árbol del menú de AJUSTES	28
Table 4-1	Tabla MODBUS	40
Table 5-1	Valores Previos de Fábrica	46
Table 6-1	Precisión de la medición	49





SECCIÓN 1 INFORMACIÓN GENERAL



1.1 Características Generales

El POWYS serie 1xxx es un analizador de energía diseñado para sistemas monofásicos, mide los siguientes parámetros:

- Voltaje
- Corriente
- Frecuencia de red
- Valor del CosØ
- · Factor de potencia
- Potencia activa
- Potencia reactiva
- Potencia aparente
- THDV
- THDI
- · Armónicos de corriente y voltaje entre 1ero 31avo

Además de las características de medición, ejecuta las siguientes funciones:

- Medidores de energía Importar activo, exportar activo, importar reactivo, exportar reactivo
- Los valores de demanda para corriente, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente son calculados y almacenados en su memoria.
- Establece y almacena en su memoria los valores máximo y mínimo alcanzados de corriente, voltaje, frecuencia, cosØ, factor de potencia, THDV, THDI, potencia activa, reactiva y aparente.
- Asigna alarmas para parámetros de corriente, voltaje, frecuencia, cosØy factor de potencia.
- Conserva la hora de encendido, hora de funcionamiento y número de interrupciones de potencia
- · Ajuste de CTR que puede ser ingresado de 1 a 5000
- Ajuste de VTR que puede ser ingresado de 0.1 a 5000
- Comunicación RS485 que puede ser ajustada de 1200 a 57600 baudios (POWYS 11xx)
- Comunicación con MODBUS RTU (POWYS 11xx)
- Se pueden usar 2 salidas de pulso como salidas de alarma en alto y bajo (POWYS 10xx)
- Salidas de pulso que pueden ser asignadas a los valores de energía como parámetro de salida (POWYS 10xx)
- · Protección contra acceso no autorizado con clave de usuario de 4 dígitos
- Función de navegación de menú auto-ajustable





- Retroiluminación LCD de duración ajustable
- Cubierta precintable
- Bajo consumo de potencia
- · Amplio rango de alimentación y temperatura de operación.

Modelo del dispositivo	POWYS 1110	POWYS 1012	POWYS 1120	POWYS 1022	POWYS 1023
Número de orden	606 351	606 354	606 352	606 355	606 356
Conexión	Montaje en riel				
Mediciones básicas	٠	•	٠	•	•
Almacenamiento de valores máximo y mínimo	•	•	•	•	•
Mediciones de demanda	•	•	•	•	•
LCD	-	-	•	•	•
LEDs y pantallas 7 segmentos	•	•	-	-	-
Pantalla de dígitos de energía	8+0 (XX XXX XXX)	8+0 (XX XXX XXX)	8+0 (XX XXX XXX)	8+0 (XX XXX XXX)	7+1 (XX XXX XX.X)
Definición de alarma	•	•	•	•	•
Comunicación RS485	•	-	•	-	-
Salida digital que puede asignarse a pulso o alarmas	-	2 pzs	-	2 pzs	2 pzs

1.2 Uso Adecuado y Condiciones de Seguridad

- La instalación y conexiones deben realizarse por personas autorizadas de acuerdo con las instrucciones contenidas en el manual. A menos que la conexión se realice correctamente el dispositivo no debe ser operado.
- Antes de realizar el cableado del dispositivo, asegúrese de que la energía esté desconectada.
- No retire la conexión del transformador de corriente del POWYS antes de cortocircuitar las puntas k-1 del transformador de corriente en algún otro lugar. De lo contrario, elevados voltajes pueden surgir en las puntas secundarias del transformador de corriente.
- Use paños secos para remover el polvo del dispositivo/Limpiar el dispositivo. Evite el uso de alcohol, disolventes o material corrosivo.
- El dispositivo debe ser enganchado solo después de que las conexiones se hayan realizado.
- No abra el interior del dispositivo. No hay partes dentro que los usuarios puedan reparar.





- El dispositivo debe mantenerse alejado de ambientes húmedos, mojados, vibratorios y polvorientos.
- Es recomendado conectar un disyuntor o un fusible automático (2 amperios) entre las entradas de voltaje del dispositivo y de la red.



El fabricante puede no hacerse responsable por incidentes desfavorables que surjan debido al incumplimiento de las precauciones arriba descritas.

1.3 Tipos de Conexión



Fig. 1-1 Conexiones

1.4 Vista General y Definiciones



Fig. 1-2 Vista general del dispositivo



1.5 Iconos y LEDs

Las descripciones de los íconos que aparecen en la pantalla de los dispositivos con LCD se muestran a continuación:

Imp	Activado cuando se muestran los medidores Importar						
Exp Activado cuando se muestran los medidores Exportar							
act Activado cuando se muestran los medidores activos							
rea Activado cuando se muestran los medidores reactivos							
run Activado cuando se muestran el total de horas de funcionamiento							
on Activado cuando se muestra el total de horas de encendido							
int Activado cuando se muestran el total de interrupciones de potencia							
max Activado cuando se muestran los valores máximos							
min Activado cuando se muestran los valores mínimos							
demand Activado cuando se muestran los valores de demanda							
kVArh Unidad de los medidores reactivos							
kWh	Unidad de los medidores activos						
≁	Activado cuando se entrega un pulso proveniente de la 1era salida de pulso						
²≁-	Activado cuando se entrega un pulso proveniente de la 2da salida de pulso						
Activado durante la comunicación RS485							
Activado si el valor mostrado es inductivo							
41-	Activado si el valor mostrado es capacitivo						

Fig. 1-3 Descripciones de los íconos LCD

Para dispositivos con pantallas 7-segmentos, el estado de encendido de los LEDs localizados en la parte superior de la pantalla se describe a continuación:

k Muestra que el valor escrito en la pantalla está dividido en 1000			
Muestra que el valor escrito en la pantalla está dividido en 1000000			
Se activa si el valor mostrado es capacitivo			
Muestra que al menos 1 alarma está presente			
Activado cuando se entrega un pulso proveniente de cualquiera de las salidas de pulso			
Activado durante comunicación RS485			

Fig. 1-4 Descripciones LED de la pantalla de segmentos

1.6 Botones y Sus Funciones

Los botones disponibles en el panel frontal y sus funciones se describen en la siguiente tabla:

	En los r MEDI	nenús de CIONES	Én los menús de ENERGÍA, CONTADOR, ARMÓNICOS, AJUSTES		ASIGNANDO VALORES PREVIOS A LOS MEDIDORES		CAMBIAR AJUSTES	
	PULSO CORTO (t < 2seg)	PULSO LARGO (t>2seg)	PULSO CORTO (t < 2seg)	PULSO LARGO (t > 2seg)	PULSO CORTO (t < 2seg)	PULSO LARGO (t>2seg)	PULSO CORTO (t < 2seg)	PULSO LARGO (t>2seg)
DERECHA	Cambia entre menús	Saltar al menu "ENERGÍA"	Cambia al submenú	Salta al menú en la parte inferior	Modifica el dígito activo	Activa el cambio de valor	Activa el cambio de valor o cambia el paso activo	Sin efecto
ABAJO	Cambia entre menús	Sin efecto	Cambia entre menús	Sin efecto	Cambiar valor	Sin efecto	Cambiar valor	Sin efecto
ARRIBA	Cambia entre menús	Sin efecto	Cambia entre menús	Sin efecto	Cambiar valor	Sin efecto	Cambiar valor	Sin efecto
IZQUIERDA	Cambia entre menús	Salta a la página de inicio	Cambia entre menús	Salta al menú más reciente en el menú MEDICIONES	Detiene el cambio de valor y confirma el valor ingresado	Sin efeto	Detiene el cambio de valor y confirma el valor ingresado	Sin efecto

Table 1-1 Función de los botones

1.7 Estructura del Menú

Los menús de medición instantánea y los menús que muestran sus valores máximos, mínimos y de demanda se encuentran en la siguiente tabla. Como se indica en la tabla, los botones laterales abajo, arriba, derecha e izquierda permiten alternar los menús.



SECCIÓN 1 INFORMACIÓN GENERAL

POWYS

	menú		máx		mín		demanda	
	\$		\$		\$			
\leftrightarrow	VOLTAJE	\leftrightarrow	máx	\leftrightarrow	mín	\leftrightarrow		\leftrightarrow
	\$		\updownarrow		\updownarrow		\$	
\leftrightarrow	CORRIENTE	\leftrightarrow	máx	\leftrightarrow	mín	\leftrightarrow	demanda	\leftrightarrow
	\$		\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow	
\leftrightarrow	FREC	\leftrightarrow	máx	\leftrightarrow	mín	\leftrightarrow		
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow			
\leftrightarrow	COSQ	\leftrightarrow	máx	\leftrightarrow	mín	\leftrightarrow		
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow			
\leftrightarrow	FP	\leftrightarrow	máx	\leftrightarrow	mín	\leftrightarrow		\leftrightarrow
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow	
\leftrightarrow	POTENCIA P	\leftrightarrow	máx	\leftrightarrow	mín	\leftrightarrow	demanda	\leftrightarrow
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow	
\leftrightarrow	POTENCIA Q	\leftrightarrow	máx	\leftrightarrow	mín	\leftrightarrow	demanda	\leftrightarrow
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow	
\leftrightarrow	POTENCIA S	\leftrightarrow	máx	\leftrightarrow	mín	\leftrightarrow	demanda	\leftrightarrow
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow		\$	
\leftrightarrow	THD V	\leftrightarrow	máx	\leftrightarrow	mín	\leftrightarrow		
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow			
\leftrightarrow	THD I	\leftrightarrow	máx	\leftrightarrow	mín	\leftrightarrow		
	\$		\updownarrow		\updownarrow			

Table 1-2 Submenus y mediciones instantaneas (Dispositivos ECI	Table 1-2	Submenús	y mediciones	instantáneas	(Dispositivos I	LCD)
--	-----------	----------	--------------	--------------	-----------------	------



	menú		máx		mín		demanda	
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow			
\leftrightarrow	Uolt	\leftrightarrow	H - U	\leftrightarrow	L - U	\leftrightarrow		\leftrightarrow
	\$		\updownarrow		\$		\$	
\leftrightarrow	Corr	\leftrightarrow	H - I	\leftrightarrow	L - I	\leftrightarrow	d - I	\leftrightarrow
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow		\$	
\leftrightarrow	FrEc	\leftrightarrow	H - F	\leftrightarrow	L - F	\leftrightarrow		
	\updownarrow		\$		\updownarrow			
\leftrightarrow	coSQ	\leftrightarrow	Н - со.	\leftrightarrow	L - co.	\leftrightarrow		
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow			
\leftrightarrow	FP	\leftrightarrow	H - PF	\leftrightarrow	L - PF	\leftrightarrow		\leftrightarrow
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow		\$	
\leftrightarrow	Act	\leftrightarrow	H - Ac.	\leftrightarrow	L - Ac.	\leftrightarrow	d - Ac.	\leftrightarrow
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow	
\leftrightarrow	rEA	\leftrightarrow	H - rE.	\leftrightarrow	L - rE.	\leftrightarrow	d - rE.	\leftrightarrow
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow		\$	
\leftrightarrow	APr	\leftrightarrow	H - AP	\leftrightarrow	L - AP	\leftrightarrow	d - AP	\leftrightarrow
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow	
\leftrightarrow	tHdU	\leftrightarrow	H - t.U	\leftrightarrow	L - t.U	\leftrightarrow		
	\updownarrow		\updownarrow		\updownarrow			
\leftrightarrow	tHdI	\leftrightarrow	H - t.I	\leftrightarrow	L - t.I	\leftrightarrow		
	\$		\updownarrow		\updownarrow			

Table 1-3 Submenús y mediciones instantáneas (Dispositivos 7-Segmentos)

Medidores de energía, contadores, armónicos impares entre el 1ro-31avo y menús que muestran los ajustes se encuentran en la siguiente tabla. Como se indica en la tabla, los botones laterales abajo, arriba, derecha e izquierda permiten alternar los menús.



SECCIÓN 1 INFORMACIÓN GENERAL

NYG



Table 1-4 Menú de energía, contadores, armónicos y ajustes



SECCIÓN 1 INFORMACIÓN GENERAL

1.8 Representación en Cuatro Cuadrantes

El ángulo(Ø) entre el voltaje y la corriente nos brinda información sobre la dirección del flujo de energía. Un signo positivo para potencia activa/reactiva indica potencia activa/reactiva consumida. Un signo negativo para potencia activa/reactiva indica que potencia activa/reactiva es generada.



Fig. 1-5 Representación en Cuatro Cuadrantes

NOTA: Si son registrados los signos de las potencias activa/reactiva, puede definirse el cuadrante que el POWYS mide.

Para entender los signos Q y Pen el POWYS 10xx y el POWYS 11xx, deben ser revisados los visualizadores instantáneos para P y Q.

Si la pantalla de potencia activa parece constante, significa que la potencia activa(P) es positiva. Si está parpadeando, significa que la potencia activa(P) es negativa. Si la pantalla de potencia reactiva (Q) parece constante, significa que la potencia reactiva (Q) es positiva. Si parpadea, significa que la potencia reactiva (Q) es negativa.

NOTE: Los signos de P y Q pueden ser obtenidos a través de comunicación modbus.

Ej.;P= +10kW, Q= +5kVAr=> Cuadrante-1P= -10kW, Q= +5kVAr=> Cuadrante-2P= -10kW, Q= -5kVAr=> Cuadrante-3P= +10kW, Q= -5kVAr=> Cuadrante-4









El producto adquirido puede no incluir todas las opciones de hardware referenciadas en este documento. Esta situación no constituye un impedimento para la instalación eléctrica.



El montaje y las conexiones relacionadas del producto deben ser implementadas por personas autorizadas de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario.



El dispositivo no debe ser puesto en servicio si el operador no está seguro de que todas las conexiones fueron correctamente realizadas.

2.2 Montaje

Los POWYS 10xx y POWYS 11xx se colocan en un riel estándar de 35mm.



Antes de conectar los extremos de voltaje y corriente al POWYS, debe asegurarse de cortar el suministro de energía.



El producto está conectado al(los) transformador(es) de corriente(s). Antes de desconectar los cables del transformador de corriente, asegúrese de que estos estén cortocircuitados en otro lugar o conectados a una carga en paralelo que posea una impedancia suficientemente baja. De lo contrario, peligrosos altos voltajes serán inducidos a los cables del transformador de corriente. El mismo fenómeno también aplica al ponerse en servicio.

15)

2.3 Diagramas de conexión

2.3.1 Conexiones

Los POWYS 10xx y POWYS 11xx se colocan en un riel estándar de 35mm.



Fig. 2-1 Diagrama de conexión

2.3.2 Diagrama de conexión de salida digital



Fig. 2-2 Diagrama de conexión de salida digital (POWYS 10xx)





2.4 Dimensiones (mm)



Fig. 2-3 Dimensiones









Los menús de mediciones instantáneas y los menús que muestran sus valores de máximos, mínimo y de demanda correspondientes se encuentran en la siguiente tabla. Como se indica en la tabla, los botones laterales abajo, arriba, derecha e izquierda permiten alternar los menús.



Fig. 3-1 Ejemplo de página de medición instantánea (Potencia reactiva)



El ícono "----", el cual aparece en los menús que muestran la medición instantánea indica que el valor es mayor a 99999999paraPowys1023,mostrado en formato 9999999.9kWh/ kVArh.

3.2 Valores máximo, mínimo y de demanda

Los valores máximos y mínimos de los parámetros de voltaje, corriente, frecuencia, CosØ, factor de potencia, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, THDV y THDI, así como los valores de demanda de corriente, Potencia activa, reactiva y aparente son calculados por el dispositivo y almacenados en la memoria permanente. Los botones laterales de Derecha e Izquierda en los menús de medición muestran las mediciones máximas, mínimas y los valores de demanda.

Los valores almacenados en la memoria pueden ser seleccionados desde el menú "BORRAR" localizado en el menú "AJUSTES" para ser eliminados. Además, también es posible el reinicio por medio de restablecer o restaurar los comandos de ajustes de fábrica para dispositivos con comunicación RS-485.





Fig. 3-2 Ejemplo de página de demanda (Potencia activa)



El ícono "----" que aparece en los menús que muestran valores mínimos hace referencia a que ningún valor ha sido guardado aún como valor mínimo.

3.3 Medidores de energía (Menú de Energía)

SECCIÓN 3 MENÚS

Los contadores se muestran en formato xx xxx xxx o xx xxx x.xx kWh / kVArh. Para el POWYS 1023, solo se muestra en formato xx xxx xx.x kWh / kVArh.

Cuando todos los dígitos alcanzan 9, el contador se reinicia y continúa el conteo desde 0. Es posible inicializar los contadores en el menú de "ENERGÍA". Los cambios de formato se explican en la sección 3.14 Ajustes de Salida de Pulso.





Fig. 3-3 Ejemplo de Pantalla del Medidor de Energía Importar activa

3.4 Asignación de Valores Previos

Mientras esté en un menú en el cual un valor pueda ser asignado, presione el botón derecho 2 segundos, el primer dígito del medidor relacionado comenzará a parpadear. Vaya al dígito que desee modificar con el botón de flecha derecha e ingrese el valor con las flechas arriba/abajo. Cuando el valor ingresado esté completo, confirme el valor con el botón flecha izquierda. Vaya al procedimiento de guardado para guardar los cambios realizados. Ver: Procedimiento de guardado.

3.5 Procedimiento de guardado

Para guardar o cancelar los cambios, mantenga presionado el botón izquierdo hasta que aparezca la pantalla "GUARDAR".





Si han de guardarse los cambios:



Fig. 3-4 Procedimiento de guardado

3.6 Menú de contadores

Los siguientes contadores están disponibles debajo del menú "CONTADORES".

- "HORA DE ENCENDIDO": Se cuentan las horas totales del dispositivo y se muestran en el contador "HORA DE ENCENDIDO" en horas.
- "HORA DE FUNCIONAMIENTO": Si las señales de corriente y voltaje son aplicadas juntas a las entradas correspondientes del dispositivo, el tiempo transcurrido es contabilizado y se muestra en horas.
- "CONTADOR DE INTERRUPCIÓN DE POTENCIA": Muestra el número de interrupciones de potencia del dispositivo.
- · La estructura del menú se muestra a continuación







Fig. 3-5 Menú de contadores

Los contadores se muestran en 8 dígitos. Todos los contadores se reinician después del valor 99 999 y luego continúan el conteo.

El reinicio y asignación de valor solo aplica para el medidor "HORA DE FUNCIONAMIENTO". Para asignar cualquier valor al medidor, se aplica el procedimiento de asignación de valor previo. Ver: Asignación de Valor Previo

Durante la visualiación del contador, los valores para las mediciones más recientes se siguen actualizando en los indicadores de la parte inferior. (Para dispositivos LCD)

3.7 Menú de Ajustes

La table del árbol de menú para el menú "AJUSTES" el cual permite la configuración del dispositivo se encuentra a continuación. La visualización para dispositivos 7-segmentos se muestra entre paréntesis.





Menú	Submenú 1	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Descripción													
					Ajustes													
					Ajustes básicos													
	BASICO (bSc)	Ctr			Relación del transformador de corriente													
		Utr			Relación del transformador de voltaje													
					Ajustes de alarma													
AJUSTES			AL		Ajuste de alarma de voltaje													
	ALARMAS (ALr)	ALM V (Uolt) ARMAS ALr)	BA		Límite superior de alarma de voltaje													
			hlSt		Límite inferior de alarma de voltaje													
			dlY.t		Valor de histéresis de alarma de voltaje													
																		Ajuste de alarma de corriente
														ALM I	AL		Límite superior de alarma de corriente	
		(Curr)	BA		Límite inferior de alarma de corriente													
			hlSt		Valor de histéresis de alarma de corriente													
			dlY.t		Tiempo de retardo de alarma de corriente													

		ALM V		Ajustes de alarma de voltaje
			AL	Límite superior de alarma de voltaje
		(Uolt)	BA	Límite inferior de alarma de voltaje
			hlSt	Valor de histéresis de alarma de voltaje
			dlY.t	Tiempo de retardo de alarma de voltaje
			Ajustes de alarma de corriente	
		AL	Límite superior de alarma de corriente	
	ALARMAS (ALr) AJUSTES	ALM I (Curr)	BA	Límite inferior de alarma de corriente
			hlSt	Valor de histéresis de alarma de corriente
			dlY.t	Tiempo de retardo de alarma de corriente
		ALM COSQ (coSQ)		Ajustes de alarma cos φ
			AL	Límite superior de alarma cos φ
			BA	Límite inferior de alarma cos φ
AJUSTES			hlSt	Valor de histéresis de alarma cos φ



POWYS

			dlY.t	Tiempo de retardo de alarma cos φ
				Ajustes de alarma de factor de potencia
			AL	Límite superior de alarma de factor de potencia
		ALM PF	BA	Límite inferior de alarma de factor de potencia
		(FP)	hlSt	Valor de histéresis de alarma de factor de potencia
			dlY.t	Tiempo de retardo de alarma de factor de potencia
				Ajustes de alarma de frecuencia
		ALM FREC (FrEc)	AL	Límite superior de alarma de frecuencia
			BA	Límite inferior de alarma de frecuencia
			hYSt	Valor de histéresis de alarma de frecuencia
			dlY.t	Tiempo de retardo de alarma de frecuencia
	DEMANDA			Valor de demanda
	(dEd)	dEd.t		Ajuste del tiempo de demanda
				Ajuste RS485 (¡ATENCIÓN!: Este menú es válido solo para dispositivos con salida RS485)
		bAud		Opciones de velocidad de transmisión en baudios
	RS485	Id		Ajuste de ID de esclavo
	(485)			Ajuste de control de paridad
			NINGUNA	Control de paridad desactivado
		PrtY	PAR	Paridad par
			IMPAR	Paridad impar



POWYS

					Opciones de salida digital (¡ATENCIÓN!: Este menú es válido solo para dispositivos con salida digital)
					Ajustes de la primera salida digital
					Ajustes del tipo de la primera salida digital
		SAL 1		APAGADO	APAGADO
		(Sal 1)	tIPO	PULSO (PuLS)	Asignar como salida de pulso
				ALM EN BAJO (ALr.L)	Asignar como salida de alarma en bajo
	SAL DIG (dOut)			ALM EN ALTO (ALr.H)	Asignar como salida de alarma en alto
					Ajustes de la segunda salida digital
					Ajustes del tipo de la primera salida digital
				APAGADO	APAGADO
		SALZ (SAL 2)	tIPO	PULSO (PuLS)	Asignar como salida de pulso
				ALM EN BAJO (ALr.L)	Asignar como salida de alarma en bajo
				LM EN ALTO (ALr.H)	Asignar como salida de alarma en alto
					Ajustes de salida de pulso (¡ATENCIÓN!£ste menú es válido solo para dispositivos con salida digital)
					Ajustes de la primera salida de pulso
					Configuración de parámetro de la primera salida
					de pulso
		SAL1		APAGADO	APAGADO
		(Out1)	sal	IMP ACT (I.Act.)	Asignar al medidor de energía importar activa
				EXP ACT (E.Act.)	Asignar al medidor de energia exportar activa
				IMP REA (I.rEA.)	Asignar al medidor de energía importar reactiva
				EXP REA (E.rEA.)	Asignar al medidor de energía exportar reactiva
	(PuLS)		durA		Duración del pulso de la primera salida de pulso
			rAt		Rango del escalón de la primera salida de pulso
					Ajuste de la segunda salida de pulso
					Configuración de parametro de la segunda salida de pulso
				APAGADO	APAGADO
		SAL2		IMP ACT (I.Act.)	Asignar al medidor de energía importar activa
				EXP ACT (E.Act.)	Asignar al medidor de energía exportar activa
				IMP REA (I.rEA.)	Asignar al medidor de energía importar reactiva
				EXP REA (E.rEA.)	Asignar al medidor de energía exportar reactiva
			durA		Duración del pulso de la segunda salida de pulso
			rAt		Rango del escalón de la segunda salida de pulso
					Configuración de contraseña de protección
	SEGURIDAD	Act			Activar/Desactivar la protección de contraseña
	(Pln)		NO		Protección de contraseña pasiva
			SI		Protección de contraseña activa



POWYS

	Pin.t			Duración del tiempo de espera de la protección de contraseña. Después de ingresar la contraseña, Si ningún botón es presionado o ninguna configuración se modifica con MODBUS, La protección de contraseña se activa hasta el final del periodo.
	Pin			Valor de contraseña
				Ajuste de pantalla
				Ajustes de menú
				Ajustes de menu de búsqueda
		ScrL	APAGADO	Menú de búsqueda desactivado
			ENCENDIDO	Menú de búsqueda activado
		Scr.P		Duración de proyección del menú
				Página de inicio Ajuste
			VOLTAJE (Uolt)	Página de inicio Voltaje
			CORRIENTE (Corr)	Página de inicio Corriente
	MENú		FREC (FrEc)	Página de inicio Frecuencia
			COSQ (coSQ)	Página de inicio CosQ
		Strt	FP (FP)	Página de inicio Factor de potencia
			POTENCIA P (Act)	Página de inicio Potencia activa
			POTENCIA Q (rEA)	Página de inicio Potencia reactiva
			POTENCIA S (APr)	Página de inicio Potencia aparente
			THD V (tHdU)	Página de inicio Voltaje THD
			THD I (tHdI)	Página de inicio Corriente THD
				Ajuste de retroiluminación de pantalla (¡ATENCIÓN!: Este menú es válido sólo para dispositivos con LCD)
				Opciones de retroiluminación de pantalla
	RETROILUMINA CIÓN	oPt	DEP. DE DURACIÓN	Retroiluminación de pantalla depende del tiempo
			ENCENDIDA CONT.	Retroiluminación de pantalla encendida continuamente
			APAGADA	Retroiluminación de pantalla apagada
		durA		Retroiluminación de pantalla según la duración
				Menú de borrado
	CLr			
		APAGADO		Limpieza cancelada
		TODO		Restaurar los valores de fábrica del dispositivo
		ENERGÍA (Enr)		BORRAR LOS MEDIDORES DE ENERGÍA
BORRAR (CLr)		CONTADORES (Cnt)		Borrar el contador
		VAL. MÁX (AL)		Borrar los valores máximos
		VAL. MÍN (BA)		Borrar los valores mínimos





Table 3-1 Árbol de menú de AJUSTES

3.8 Modificar valor

Existen dos menús diferentes para modificar valor:

• Menús de opciones múltiples: Estos menús habilitan opciones predefinidas. En estos menús, presione el botón derecho de manera tal que la primera opción del menú comience a parpadear. Presione los botones arriba/abajo de manera tal que la opción comience a parpadear en pantalla. Luego, presione el botón izquierdo para completar la selección.

• Menús donde los valores digitales son ingresados: Navegando entre las unidades, este valor permite establecer el valor de tu elección. Presiona el botón derecho de manera tal que la primera unidad de la izquierda de la variable comience a parpadear. El botón derecho permite alternar entre las unidades. Presione los botones arriba/abajopara cambiar el valor en la unidad activa. Cuando los valores en la unidad estén definidos y la variable se establezca en el número de tu elección, presione el botón izquierdo para completar la selección.



Si se realiza un cambio en la configuración, cuando regreses al menú "AJUSTES", el procedimiento de guardado está habilitado para preguntar si se guardan o no las modificaciones. Ver: Procedimiento de Guardado. Si los cambios se guardan, el dispositivo se reinicia.

El Menú "AJUSTES" incluye los siguientes subtítulos:

3.9 Ajustes Principales (Básico)

Este menú permite establecer la relación del transformador de corriente y del transformador de voltaje. Ver table 4 para el árbol de menú, table 5 para rango de unidades.

Relación del Transformador de Corriente (Ctr): La corriente medida a través de las entradas de corriente es multiplicado por la relación del transformador de corriente (Ctr) y mostradas en los indicadores y las direcciones modbus.

Relación del Transformador de Voltaje (Utr): Los voltajes medidos a través de las entradas de voltaje son multiplicados por la relación del transformador de voltaje (Utr) y mostrada en los indicadores y las direcciones modbus.

3.10 Ajustes de Alarma (Alarmas)

Este menú permite establecer los límites de alarma, valores de histéresis y los tiempos de retardo de alarma. Ver tabla 4 para el árbol de menú, table 6 para el rango de unidades.





Si se sale de los valores límites de alarma:



- El valor del indicador para el parámetro relacionado comienza a parpadear.
- El ícono de alarma o LED de alarma se activa en la pantalla al final del tiempo de retardo.

• Si nada ha sido 🕸 asignado a la salida digital, la salida correspondiente se activa al final del tiempo de retardo de alarma

Ejemplo de alarma:



Fig. 3-6 Ejemplo de alarma (El retardo de alarma se establece en cero)

- El límite inferior de alarma ocurre en el punto A
- La alarma desaparece en el punto B.
- El límite alto de alarma ocurre en el punto C
- · La alarma desaparece en el punto D.

3.11 Ajuste del Tiempo de Demanda (Demanda)

Este menú permite establecer el tiempo de demanda. Ver table 4 para el árbol de menú, table 6 para el rango de ajuste.

Los valores de demanda son calculados por el dispositivo durante todo el tiempo definido en este menú y esta actividad continua periódicamente.

3.12 Ajuste RS485 (RS485)

(¡ATENCIÓN! Este menú es solo válido para dispositivos con salida RS485)

Este menú permite definir la tasa de transferencia en baudios, ID esclavo y el control de paridad usados en la comunicación RS485. Ver table 4 para el árbol de menú y table 6 para los rangos de ajuste.

Tasa de transferencia en Baudios (bAud):

Hace referencia a la tasa de transferencia de la señal usada en comunicación en términos de "baudios". La tasa de comunicación puede ser modificada dentro del rango de ajuste.

ID Esclavo (Id):

La comunicación RS485 funciona basada en la comunicación de un dispositivo maestro y uno o más dispositivos esclavos. El POWYS responde como esclavo a los requerimientos hechos por el maestro en comunicación RS485. La jerarquía de esclavo del dispositivo en esta comunicación puede ser definida en el menú ID Esclavo.



Control de Paridad (PrtY):

Es un mecanismo de control de la precisión de la información el cual es comúnmente usado en comunicación. Funciona basada en el principio de conteo de "1" dentro de la información binaria. Posee métodos de control de paridad "par" o "impar". De acuerdo con la comunicación, los dispositivos maestro y esclavo deben usar el mismo método. El método de su elección se escoge en este menú o la función de control de paridad se desactiva seleccionando la opción "NINGUNA".

3.13 Ajustes de Salida Digital (Sal Dig)

(¡ATENCIÓN! Este menú es válido solo para dispositivos con salida digital.)

Este menú permiteactivar/desactivar y seleccionar el tipo de salidas digitales. Ver la table 4 para el árbol de menú y la tabla 6 para el rango de ajuste.

Tipo de salida digital (tIPO):

• Opción para asignar a salida de pulso (PULSO): Para usar la salida correspondiente como salida de pulso, esta opción debe seleccionarse primero. Luego, los ajustes necesarios diferentes a los ajustes de salida de pulso pueden realizarse de manera tal que la salida de pulso esté activada.

• Opción para asignar a alarmas en bajo (ALM BAJO): Si Está opción está seleccionada como tipo de salida digital, en caso de una alarma en bajo predefinida, la salida correspondiente se activa.

• Opción para asignar a alarmas en alto (ALM ALTO): Si Está opción está seleccionada como tipo de salida digital, en caso de una alarma en alto predefinida, la salida correspondiente se activa.

3.14 Ajustes de Salida de Pulso (Pulso)

Este menú se usa para activar / desactivar la salida, ajustar sus parámetros, duración del pulso y rango del paso para las salidas de pulso. Las parámetros de salida pueden ajustarse de acuerdo con los valores de energía y la entrada digital. Los ajustes para ambas salidas de pulso pueden realizarse de manera individual. Revise la Tabla 4 para ver el árbol de menús y la SECCIÓN 6 para los valores predefinidos de fábrica.

Las salidas de pulso se activan siempre que el parámetro de salida ajustado se incrementa por cada rango de paso, permanecen en esta posición por un lapso de tiempo establecido y luego se desactivan.

Configuración del parámetro de Salida (OUT):

Este menú se utiliza para ajustar la salida dependiendo del parámetro escogido. Si la opción "OFF" es seleccionada, las salidas correspondientes se cierran.

NOTA:

Los factores del TC - TV se usan en el cálculo de los valores indexados y los valores de energía tienen unidades kWh y kVArh por defecto. Estos valores pueden modificarse usando el Monalyzer o las direcciones definidas en la tabla de registros ModBus. Al realizar un cambio, los nuevos ajustes solo se activarán después de que el comando "save changes" haya sido enviado.





• Si se escribe "0" en la dirección ModBus 900, los factores del TC - TV se incluyen en el cálculo de los valores indexados y las salidas serán pulsos cuyas medidas se indican en unidades kWh y kVArh.

• Si se escribe "1" en la dirección ModBus 900, los factores del TC - TV no se incluirán en el cálculo de los valores indexados y las salidas serán pulsos cuyas medidas se indican en unidades Wh y VArh.

En el caso del POWYS 1023, la salida solo estará en unidades kWh / kVArh.

Configuración de la duración del Pulso (durA):

En este menú se establece la duración deseada para el Pulso.

Rango de paso del Pulso (rAt):

En este menú se define el mínimo incremento en el parámetro de entrada para el pulso de salida.

3.15 Ajustes de Contraseña (Seguridad)

Este menú permite activar/desactivar el estado de protección de contraseña ajustar la configuración para la duración de activación de contraseña y los ajustes de cambio de contraseña.

Con el fin de proteger la configuración del dispositivo y los menús de medición contra ingresos y cambios no autorizados, existe una protección de contraseña de 4 unidades. Si la contraseña está en una posición activa, cuando cualquier valor intente ser cambiado, aparece en pantalla la petición de contraseña. Después de ingresar la contraseña, esta no se solicitará de nuevo hasta que el "tiempo de activación de contraseña"se haya terminado. Este tiempo de duración puede ser ajustado a través de su menú correspondiente. Ver tabla 4 para el árbol de menú y table 6 para los rangos de ajuste.



Si ningún botón se presiona después de ingresar la contraseña o no se hace ningún cambio de ajuste por medio de comunicación Modbus, la protección de contraseña se habilita de nuevo al final de la duración de activación de contraseña.

3.16 Ajustes de Pantalla (Pantalla)

Este menú permite ajustar los menús y la retroiluminación de pantalla.

Ajustes de menú (MENÚ):

Este es el subtítulo que permite el ajuste de la navegación de menú, la duración de la visualización y la página de inicio.

• Ajuste de navegación de menú (ScrL): Se denominada navegación de menú cuando el menú en pantalla se cambia al siguiente automáticamente al final de la duración de visualización ajustada.

Si la posición "ENCENDIDO" está seleccionada, 15 segundos después de encender el dispositivo o que un botón sea presionado, se habilita la navegación automática de menú. Cuando la duración de visualización del menú se termina, el siguiente menú se muestra en la pantalla (tal como si se presionara el botón flecha abajo). La navegación continua mientras no sea presionado ningún botón. Si la opción "APAGADO" está seleccionada, está función se desactiva.





• Duración de visualización de menú (Proy.): Mientras el modo de navegación de menú esté activado, este menú permite definir en segundos la duración de visualización de cada uno de ellos. Cuando el modo de navegación está desactivado, esto no tiene efecto.

• Ajuste de página de inicio (Strt): Cuando se enciende el dispositivo, esta es la primera página de inicio de menú que se muestra en pantalla. En este, cualquiera de los menús de mediciones instantáneas puede establecerse como página de inicio. Como valor por defecto, el menú "VOLTAJE" está definido como página de inicio.

Ajuste de la retroiluminación de pantalla (RETROILUMINACIÓN): (¡ATENCIÓN! Este menú es solo válido para dispositivos con LCD)

Es el subtítulo que permite establecer las opciones de retroiluminación de pantalla y el tiempo de encendido de la retroiluminación.

• Opciones de retroiluminación de pantalla (oPc): Este menú permite establecer la retroiluminación de pantalla ya sea dependiente del tiempo, continuamente encendida o apagada.

• Dependiente del tiempo (DEP TIEM.): Cuando el dispositivo se enciente o cualquier botón es presionado, la luz de la pantalla se enciende; Si ningún otro botón se presiona, la retroiluminación se apaga al final del tiempo de encendido de esta. Esta opción es preferida debido al ahorro de energíay a la vida útil más extensa de los LEDs de iluminación.

- CONTINUAMENTE ENCENDIDO (CONTENC.): La retroiluminación de pantalla permanece encendida.
- · APAGADA (CONT APAG.): La retroiluminación de pantalla permanece apagada.

• Tiempo de encendido de la retroiluminación de pantalla (durA): Este menú

permite establecer en segundos la duración usada en la opción dependiente del tiempo para la retroiluminación de pantalla.

3.17 Menú de Borrado (Borrar)

Este menú permite borrar los valores almacenados en la memoria del dispositivo y restaurar la configuración a los ajustes de fábrica. Las siguientes opciones se encuentra bajo el menú de borrado.

• **APAGADO:** Usada para cancelar el borrado

• **TODO:** Usada para borrar todos los valores almacenados en la memoria y restaurar todas las configuraciones a los ajustes de fábrica.

- ENERGÍA: Usada para reiniciar todos los medidores de energía.
- **CONTADORES:** Usada para reiniciar todos los contadores.
- VAL. MÁXIMOS: Usada para borrar los valores máximos almacenados en la memoria.
- VAL. MÍNIMOS: Usada para borrar los valores mínimos almacenados en la memoria.
- **DEMANDA:** Usada para borrar los valores de demanda almacenados en la memoria.
- AJUSTES: Usada para restaurar todas las configuraciones a los ajustes de fábrica.

• **ALARMAS:** Usada para restaurar todas las configuraciones de alarma a los ajustes de fábrica.

Cuando una opción diferente a APAGADO se selecciona, el "Proceso de confirmación" aparece en pantalla con el fin de evitar cualquier borrado accidental.





3.18 Proceso de Confirmación

La siguiente petición aparece en pantalla para confirmar o cancelar la actividad a aplicar:

Para confirmar la actividad:



Fig. 3-7 Proceso de confirmación



Después de seleccionar y confirmar las opciones AJUSTES, ALARMAS o TODO en el menú de borrado, el dispositivo se reiniciará. No habrá reinicio para las otras opciones. El dispositivo borra y vuelve al menú de BORRAR.







La comunicación RS485 está hecha usando el protocolo "MODBUS RTU". Las funciones soportadas son las siguientes:

• Función 03H: Las direcciones legibles pueden ser leídas usando esta función en la tabla modbus

• Función 10H: Las direcciones grabables pueden ser escritas usando esta función en la tabla modbus.

Definiciones:

- R / W : El valor en la dirección puede ser leído y escrito.
- RO : El valor en la dirección solo puede ser leído.
- WO : Esta dirección solo permite escritura.
- flotante : Número flotante de 32 bits.

La table Modbus se encuentra a continuación:

Dirección	Nombre del registro	Тіро	Lectura/ Escritura	Condición de escritura
40001	Voltaje	flotante	RO	
40003	Corriente	flotante	RO	
40005	Frecuencia	flotante	RO	
40007	Cosφ	flotante	RO	
40009	Factor de potencia	flotante	RO	
40011	Potencia activa	flotante	RO	
40013	Potencia reactiva	flotante	RO	
40015	Potencia aparente	flotante	RO	
40017	THDV	flotante	RO	
40019	THDI	flotante	RO	
40021	Harmónico de voltaje - 1	flotante	RO	
40023	Harmónico de voltaje - 3	flotante	RO	
40025	Harmónico de voltaje - 5	flotante	RO	
40027	Harmónico de voltaje - 7	flotante	RO	
40029	Harmónico de voltaje - 9	flotante	RO	
40031	Harmónico de voltaje - 11	flotante	RO	
40033	Harmónico de voltaje - 13	flotante	RO	
40035	Harmónico de voltaje - 15	flotante	RO	
40037	Harmónico de voltaje - 17	flotante	RO	
40039	Harmónico de voltaje - 19	flotante	RO	
40041	Harmónico de voltaje - 21	flotante	RO	
40043	Harmónico de voltaje - 23	flotante	RO	
40045	Harmónico de voltaje - 25	flotante	RO	
40047	Harmónico de voltaje - 27	flotante	RO	
40049	Harmónico de voltaje - 29	flotante	RO	
40051	Harmónico de voltaje - 31	flotante	RO	
40053	Harmónico de corriente - 1	flotante	RO	



POWYS

40055	Harmónico de corriente - 3	flotante	RO	
40057	Harmónico de corriente - 5	flotante	RO	
40059	Harmónico de corriente - 7	flotante	RO	
40061	Harmónico de corriente - 9	flotante	RO	
40063	Harmónico de corriente - 11	flotante	RO	
40065	Harmónico de corriente - 13	flotante	RO	
40067	Harmónico de corriente - 15	flotante	RO	
40069	Harmónico de corriente - 17	flotante	RO	
40071	Harmónico de corriente - 19	flotante	RO	
40073	Harmónico de corriente - 21	flotante	RO	
40075	Harmónico de corriente - 23	flotante	RO	
40077	Harmónico de corriente - 25	flotante	RO	
40079	Harmónico de corriente - 27	flotante	RO	
40081	Harmónico de corriente - 29	flotante	RO	
40083	Harmónico de corriente - 31	flotante	RO	
40085	Voltaje máximo	flotante	RO	
40087	Corriente máxima	flotante	RO	
40089	Frecuencia máxima	flotante	RO	
40091	Máximo cosφ	flotante	RO	
40093	Máximo factor de potencia	flotante	RO	
40095	Máxima potencia activa	flotante	RO	
40097	Máxima potencia reactiva	flotante	RO	
40099	Máxima potencia aparente	flotante	RO	
40101	Máxima THDV	flotante	RO	
40103	Máxima THDI	flotante	RO	
40105	Voltaje mínimo	flotante	RO	
40107	Corriente mínima	flotante	RO	
40109	Frecuencia mínima	flotante	RO	
40111	Mínimo Cosφ	flotante	RO	
40113	Mínimo factor de potencia	flotante	RO	
40115	Mínima potencia activa	flotante	RO	
40117	Mínima potencia reactiva	flotante	RO	
40119	Mínima potencia aparente	flotante	RO	
40121	Mínima. THDV	flotante	RO	
40123	Mínima. THDI	flotante	RO	
40125	Indicadores de estado	Entero de 32 bits	RO	
40127	Demanda de corriente	flotante	RO	
40129	Demanda de potencia activa	flotante	RO	
40131	Demanda de potencia reactiva	flotante	RO	
40133	Demanda de potencia aparente	flotante	RO	



POWYS

40135	Medidor de hora de funcionamiento	Entero de 32 bits	R / W	Si la contraseña está habilitada, ingrésela en la dirección "protección de ajuste" y luego ingrese el valor "2222" en la dirección "Activación de cambio de medidor". Posterior a esto podrá ingresar el valor.
40137	Medidor hora de encendido	Entero de 32 bits	RO	
40139	Medidor de interrupción de potencia	Entero de 32 bits	RO	
40141	Importar energía activa	Entero de 32 bits	R / W	Si la contraseña está
40143	Exportar energía activa	Entero de 32 bits	R / W	habilitada, ingrésela en
40145	Importar energía reactiva	Entero de 32 bits	R / W	de ajustes" y luego
40147	Exportar energía reactiva	Entero de 32 bits	R / W	ingrese el valor "2222" en la dirección "Activación de cambio de medidor". Posterior a esto podrá ingresar el valor.



POWYS

40149	Relación del transformador de corriente (CTR)	Entero de 32 bits	R / W	
40151	Relación del transformador de voltaje (VTR)	flotante	R / W	
40153	Duración de demanda	Entero de 32 bits	R / W	
40155	Activación de contraseña	Entero de 32 bits	R / W	
40157	Duración de activación de contraseña	Entero de 32 bits	R / W	
40159	Valor de contraseña	Entero de 32 bits	R / W	
40161	Tasa de transferencia en baudios	Entero de 32 bits	R / W	
40163	ID Esclavo	Entero de 32 bits	R / W	
40165	Control de paridad	Entero de 32 bits	R / W	
40167	RESERVA	Entero de 32 bits	R / W	
40169	RESERVA	Entero de 32 bits	R / W	
40171	RESERVA	Entero de 32 bits	R / W	
40173	RESERVA	Entero de 32 bits	R / W	Si la protección de
40175	RESERVA	Entero de 32 bits	R / W	contrasena esta habilitada, debe
40177	RESERVA	Entero de 32 bits	R / W	ingresar la
40179	RESERVA	Entero de 32 bits	R / W	contraseña en la
40181	RESERVA	Entero de 32 bits	R / W	"Protección de
40183	Navegación de menú activada/desactivada	Entero de 32 bits	R / W	ajustes"
40185	Duración de visualización de menú	Entero de 32 bits	R / W	
40187	Ajuste de página de inicio	Entero de 32 bits	R / W	
40189	Opciones de retroiluminación de pantalla	Entero de 32 bits	R / W	
40191	Tiempo de encendido de retroiluminación de pantalla	Entero de 32 bits	R / W	
40193	Límite superior de alarma de voltaje	flotante	R / W	
40195	Límite inferior de alarma de voltaje	flotante	R / W	
40197	Histéresis de alarma de voltaje	flotante	R / W	
40199	Tiempo de retardo de alarma de voltaje	Entero de 32 bits	R / W	
40201	Límite superior de alarma	flotante	R / W	
	de corriente			
40203	Limite inferior de alarma de corriente	flotante	R / W	
40205	Histéresis de alarma de corriente	flotante	R / W	
40207	Tiempo de retardo de alarma de corriente	Entero de 32 bits	R / W	

38

POWYS

40209	Límite superior de alarma de Cosφ	flotante	R / W	
40211	Límite inferior de alarma de Cosφ	flotante	R / W	
40213	Histéresis de alarma de Cosφ	flotante	R / W	
40215	Tiempo de retardo de alarma de Cosφ	Entero de 32 bits	R / W	
40217	Límite superior de alarma de factor de potencia	flotante	R / W	
40219	Límite inferior de alarma de factor de potencia	flotante	R / W	
40221	Histéresis de alarma de factor de potencia	flotante	R / W	
40223	Tiempo de retardo de alarma de factor de potencia	Entero de 32 bits	R / W	
40225	Límite superior de alarma de frecuencia	flotante	R / W	
40227	Límite inferior de alarma de frecuencia	flotante	R / W	
40229	Histéresis de alarma de frecuencia	flotante	R / W	
40231	Tiempo de retardo de alarma de frecuencia	Entero de 32 bits	R / W	
40233	Versión del Firmware del dispositivo	flotante	RO	
40235	Modelo del dispositivo	Entero de 32 bits	RO	
40237	Protección de ajustes	Entero de 32 bits	R / W	La dirección para ingresar la contraseña del dispositivo. Durante la lectura por medio de la función 03H, se muestra el estado activado/desactivad o de la protección de contraseña.
		COMMANDS		
41001	Restaurar valores de energía	Entero de 32 bits	WO	51 la protección de contraseña está
41003	Restaurar los valores de los medidores	Entero de 32 bits	WO	habilitada, debe ingresar la
41005	Restaurar valores máximos	Entero de 32 bits	WO	contraseña en la
41007	Restaurar valores máximos	Entero de 32 bits	WO	dirección "Protección de ajustes" Para
41009	Restaurar valores de demanda	Entero de 32 bits	WO	reiniciar los valores, escribe "1" en la
41011	Restaurar la configuración	Entero de 32 bits	WO	dirección
41013	Restaurar los límites de alarma	Entero de 32 bits	WO	relacionada. Si escribe "0" antes de
41015	Restaurar el dispositivo a la configuración de fábrica	Entero de 32 bits	WO	guardar, reaparecen los valores previos.





42001	Guardar los cambios	Entero de 32 bits	WO	Si la protección de contraseña está habilitada, debe ingresar la contraseña en la dirección "Protección de ajustes". Escribe "1" para guardar los cambios y reiniciar
45001	Activar el cambio de medidor	Entero de 32 bits	WO	Si la protección de contraseña está habilitada, debe ingresar la contraseña en la dirección "Protección de ajustes". Para activar la asignación al medidor, debe ingresar "2222" en esta dirección. Si escribe "0" en esta dirección, se desactiva la asignación

Table 4-1 Tabla MODBUS

4.1 Aplicando ajustes de opciones múltiple con Modbus

Las direcciones Modbus, los valores que pueden ser ingresados y su significado para ajustes de opción múltiple se encuentran a continuación.

Dirección	Nombre del registro	Valor que puede ser escrito	Descripción
40155	Activación de	0	Desactivado
	contraseña		Activado
40161	Tasa de transferencia	0	1200 baudios
	en baudios	1	2400 baudios
		2	4800 baudios
		3	9600 baudios
		4	19200 baudios
		5	38400 baudios
		6	57600 baudios
40165	Control de Paridad	0	Ninguno
		1	Par
		2	Impar
40183	Navegación de menú	0	Desactivado
	activado/desactivado		Activado





4.2 Indicadores de Estado

Los "Indicadores de Estado" que muestran la condición y el estado de alarma así como la dirección modbus y el estado de alarma descrito en bits se encuentran a continuación.

	40125: Indicadores de Estado														
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserva														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Res	erva		l APAG ADA	V APAG ADO	Frec Baja	Frec Alta	FP Bajo	FP Alto	Cosφ Bajo	Cosφ Alto	l Baja	l Alta	V Bajo	V Alto
bit	descrip	ción													
31 - 12	2: Reserva	а													
11	: I APA	GADA –	Sin corri	ente en e	el canal o	de corri	ente								
10	: V APA	GADO -	- Sin volt	aje en el	canal de	e voltaje	Э								
9	: Frec E	aja – Ala	arma de	baja frec	uencia										
8	: Frec A	lta-Alar	ma de al	ta frecue	encia										
7	: FP Baj	o-Alarn	na de fac	ctor de po	otencia b	oajo									
6	: FP Alt	o – Alarr	na de fao	ctor de po	otencia a	alto									
5	:Cosφ	Bajo – A	larma de	Cosφb	ajo										
4	:Cosφ	Alta - Ala	rma de C	Cosφalto)										
3	: I Baja	- Alarma	a de corr	iente baj	а										
2	: I Alta -	- Alarma	de corri	ente alta											
1	: V Bajo	- Alarm	a de vol	taje de fa	ise neutr	al bajo									
0	: V Alto	– Alarma	a de volt	aje de fa	se neutra	al alto									





<u>myč</u>

SECCIÓN 5 Valores Previos de Fábrica y Rangos de Ajuste

Menú	Submenú 1	Submenú 2	Descripción	Valor previo	Unidad	Rango de Ajuste
BÁSICO (bSc)	Ctr		Relación del Transformador de Corriente	1	-	1 - 5000
	Utr		Relación del Transformador de Voltaje	1.0	-	0.1 - 5000.0
ALARMAS (ALr)	ALM V (Uolt)	AL	Límite superior de la alarma de voltaje	0.0	V	0.0 - 1500000.0
		ВА	Límite inferior de la alarma de voltaje	0.0	V	0.0 - 1500000.0
		hISt	Valor de histéresis de la alarma de voltaje	5.0	V	0.0 - 1500000.0
		dlY.t	Tiempo de retardo de la alarma de voltaje	5	S	0 - 60
	ALM I (Corr)	AL	Límite superior de la alarma de corriente	0.0	A	0.0 - 30000.0
		ВА	Límite inferior de la alarma de corriente	0.0	A	0.0 - 30000.0
		hISt	Valor de histéresis de la alarma de corriente	0.1	A	0.0 - 30000.0
		dlY.t	Tiempo de retardo de la alarma de corriente	5	S	0 - 60
	ALM COSQ (coSQ)	AL	Límite superior de alarma cos φ	0.00	-	0.00 - 1.00
		ВА	Límite inferior de alarma cos φ	0.00	-	0.00 - 1.00
		hlSt	Valor de histéresis de la alarma cos φ	0.01	-	0.00 - 1.00
		dlY.t	Tiempo de retardo de la alarma cos φ	5	S	0 - 60

SECCIÓN 5 VALORES PREVIOS DE FÁBRICA Y RANGOS DE AJUSTE

POWYS

	ALM FP (FP)	AL	Límite superior de la alarma de factor de potencia	0.00	-	0.00 - 1.00
		BA	Límite inferior de la alarma de factor de potencia	0.00	-	0.00 - 1.00
		hISt	Valor de histéresis de la alarma de factor de potencia	0.01	-	0.00 - 1.00
		dlY.t	Tiempo de retardo de la alarma de factor de potencia	5	S	0 - 60
	ALM FREC (FrEc)	AL	Límite superior de la alarma de frecuencia	50.0	Hz	45.0 - 65.0
		BA	Límite inferior de la alarma de frecuencia	50.0	Hz	45.0 - 65.0
		hISt	Valor de histéresis de la alarma de frecuencia	2.0	Hz	0.0 - 20.0
		dlY.t	Tiempo de retardo de la alarma de frecuencia	5	S	0 - 60
DEMANDA (dEd)	dEd.t		Ajuste del tiempo de demanda	15	dk	1 - 60
RS485 (485)	bAud		Opciones de tasa de transferencia en baudios	38400	Baudios	1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600
	ld		Ajuste de ID de esclavo	1	-	1 - 247
	PrtY		Ajuste de control de paridad	Ninguno (ninguno)	-	NINGUNO / PAR / IMPAR
SAL DIG (salD)	SAL1 (Sal1)	tIPO	Opciones de la primera salida digital	APAGADO	-	APAGADO / PULSO / ALM BAJO / ALM ALTO
	SAL2 (Sal2)	tIPO	Opciones de la segunda salida digital	APAGADO	-	APAGADO / PULSO / ALM BAJO / ALM ALTO



)ŴÁG

D

PULSO (PuLS)	SAL1 (Sal1)	sal	Ajuste del parámetro de la primera salida de pulso	APAGADO	-	APAGADO / IMP ACT / EXPACT / IMPREA/ EXP REA
		durA	Duración del pulso de la primera salida de pulso	50	ms	50 - 2500
		rAt	Rango del escalón de la primera salida de pulso	1	Wh / Varh Powys102 3 kWh / kVarh	1 - 99 999 999
	SAL2 (Out2)	sal	Ajuste del parámetro de la segunda salida de pulso	APAGADO	-	APAGADO / IMP ACT / EXPACT / IMP REA / EXP REA
		durA	Duración del pulso de la segunda salida de pulso	50	ms	50 - 2500
		rAt	Rango del escalón de la segunda salida de pulso	1	Wh / Varh Powys102 3 kWh / kVarh	1 - 99 999 999
SEGURIDAD (Pln)	Act		Protección de contraseña Activa/ Inactiva	NO		NO / SI
	Pin.t		Duración del intervalo de espera de la protección de contraseña	10	min	1 - 60
	Pin		Cambio de contraseña	1	-	1 - 9999
PANTALLA (dISP)	MENÚ	PantL	Ajuste de navegación de menú	DESACTIVAD O	-	DESACTIVADO / ACTIVADO
		P.Pant.	Duración de la visualización de menú	3	seg	1 - 60
		Strt	Ajuste de página de inicio	VOLTAJE	-	VOLTAJE / CORRIENTE / FREC / COSQ / FP / POTENCIA P / POTENCIA Q / POTENCIA S / THD V / THD I
	RETROILUMIN ACIÓN	oPt	Opciones de retroiluminaci ón de pantalla	DEP. DE LA DURACIÓN	-	DEP DE LA DURACIÓN/ CONT ENCENDIDA / CONT APAGADA
		durA	Duración de encendido de la retroiluminación de pantalla	600	seg	10 - 600





SECCIÓN 5 VALORES PREVIOS DE FÁBRICA Y RANGOS DE AJUSTE

BORRAR	BOr	Menú de borrado	APAGADO	-	APAGADO / TODO
(BOr)					/ ENERGÍA /
					CONTADORES /
					VALS MAX / VALS
					MIN/ DEMANDA
					/ AJUSTES /
					ALARMAS

Table 5-1 Valores previos de fábrica





SECCIÓN 6 Especificaciones Técnicas

SUMINISTRO								
Voltaje	85300 V AC/DC							
Frecuencia	4565Hz							
Consumo de Potencia	< 2W							
ENTRADA DE MEDICIÓN								
Voltaje	10500V AC							
Corriente	10mA 6A AC							
Frecuencia	4565Hz							
SALIDA DIGITAL								
Tipo de Salida	Transistor							
Voltaje de Conmutación	530V DC							
Máxima Corriente de Conmutación	50mA							
Aislamiento	3750V RMS							
	50mA							
COMUNICACIÓN								
Ajuste de Tasa de Transferencia en Baudios	1200 - 2400 - 4800 - 9600 - 19200 - 38400 - 57600							
Aislamiento	1500V RMS							
	50mA							
GENERAL								
Temperatura de Operación	-20°C+70°C							
Temperatura de Almacenamiento	-30°C+80°C							
Clase de Protección	IP40 (Panel frontal), IP20 (Terminales)							
Humedad Relativa	95% Sin condensación							



SECCIÓN 6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Precisión de Medida						
Símbolo		IEC 61557-12	Rango de Medición	Otros Estándares			
Ρ	Potencia Activa Total	0,5	10% lb ≤ l ≤ Imáx 0,5 lnd a 0,8Cap	-			
QV	Potencia Reactiva Total	1	5% lb ≤ l ≤ lmax 0,25 lnd a 0,25Cap	-			
SA	Potencia Aparente Total	0,5	10% lb ≤ l ≤ lmax 0,5 lnd a 0,8Cap	-			
EA	Potencia Reactiva Total	0,5	0 a 99999999 kWh 0a 9999999,9kWh (POWYS1023)	IEC 62053-22 Clase 0,55			
ErV	Energía Reactiva Total	2	0a9999999999kVarh0 a 99999999,9 kVarh (POWYS1023)	IEC 62053-23 Clase 2			
f	Frecuencia	0,1	45-65 Hz	-			
I	Corriente de Fase	0,5	20% lb ≤ l ≤ lmáx	-			
INc	Corriente neutral (Medida)	0,5	20% lb ≤ l ≤ Imáx	-			
U	Voltaje	0,2		-			
FPA	Factor de Potencia	0,5	0,5 Ind a 0,8 Cap	-			
THDV	Distorsión Armónica Total de Voltaje	1	0 % a 20 %				
THDI	Distorsión Armónica Total de Corriente	1	0 % a 100 %	-			

Table 6-1 Precisión de Medida



Klemsan®

Kızılüzüm Mahallesi Kemalpaşa Kızılüzüm Cad. No:15 - 35730 Kemalpaşa - İzmir / TURKEYTel: (+90232)8770800Fax: (+90232)8770806

Número de revisión: 14012021